

System Installation and Operating Instructions

Aerator can be used in any cooler, bait bucket, or livewell with a non-porous surface that is clean of all grease and sand, where the suction cups are to be mounted.

1. Place the two suction cup brackets near the top of the cooler or livewell to be used. You may either use the suction cups or remove the cups and use #6 x 1/2" stainless steel screws to mount the brackets directly to the surface.
2. Attach flexible gray tubing to spray head you have chosen to use.
3. Attach other end of flexible hose to aerator pump outlet located on side of pump.
4. When ready to use, attach battery clip to 12-volt battery. Connect brown wire to positive (+), and black wire to negative (-) terminals. CAUTION should be taken not to attempt to attach battery clips to battery unless in well ventilated area where no gasoline vapors are present. This is recommended due to the possibility of creating a spark when attaching battery clips to terminals.
5. You can use your Aerator pump to fill your livewell, if your desire. To accomplish this, hold the pump in the water source, remove hose from tube and place in livewell. Turn pump on. Fill to desired level.
6. To start aeration, place submersible pump at bottom of livewell reconnect hose to tube. Turn pump on.
7. Adjust spray head making sure that spray does not hit bait directly. Spray only needs to agitate water surface to provide oxygen to the livewell.

NOTE: Spray heads and hose can be cut to fit your installation requirements.

ROUTINE MAINTENANCE:

1. Remove strainer base and screen/foam. Rinse both clean of debris. Make sure no debris is obstructing the impeller.
2. Battery clips should be kept lubricated to prevent corrosion.
3. Rinse in fresh water after every use to prolong product life.

Instrucciones Para su Instalación y Operación

El aireador se puede usar en toda hielera, balde para carnada o vivero para peces, que tenga una superficie no porosa y sin grasa ni arena, donde se puedan colocar las ventosas.

1. Coloque los dos soportes de las ventosas cerca de la parte superior de la hielera o vivero. Puede usar las ventosas, o retirar las mismas y usar tornillos de acero inoxidable #6 de 12.7 mm para montar los soportes directamente sobre la superficie.
2. Conecte el tubo gris flexible al cabezal del atomizador que eligió usar.
3. Conecte el otro extremo de la manguera flexible a la salida de la bomba aireadora ubicada al costado de la bomba.
4. Cuando esté listo para usarla, conecte la pinza en una batería de 12 V. Conecte el cable café a la terminal positiva (+) y el cable negro a la terminal negativa (-). Se debe tener la PRECAUCIÓN de conectar las pinzas a la batería únicamente en un lugar ventilado sin vapores de gasolina en el ambiente. Esto se recomienda por la posibilidad de que se produzcan chispas cuando se conectan las pinzas en la batería.
5. Puede usar su bomba aireadora para llenar su vivero, si lo desea. Para eso, sujete la bomba en la fuente de agua, retire la manguera y colóquela en el vivero. Encienda la bomba. Llénela hasta el nivel deseado.
6. Para comenzar la aireación, coloque la bomba sumergible en el fondo del vivero y reconecte la manguera. Encienda la bomba.
7. Ajuste el cabezal del atomizador verificando que no se dirige directamente hacia la carnada. El atomizador sólo debe agitar la superficie del agua para proporcionar oxígeno al vivero.

NOTA: Se pueden cortar los cabezales del atomizador y la manguera para que se ajusten a sus necesidades.

MANTENIMIENTO DE RUTINA:

1. Retire la base de aspiración y la pantalla o espuma. Enjuáguelos y sáqueles todos los restos. Verifique que no hay nada que obstruye el rotor.
2. Las pinzas de batería se deben lubricar para evitar la corrosión.
3. Enjuague en agua fresca después de cada uso para prolongar la vida útil del producto.

D'installation et D'usage

L'aérateur convient à tout caisson isolé, bac à appâts ou vivier à surface non poreuse, exempt de graisse et de sable et sur laquelle les ventouses peuvent être fixées.

- 1.) Placez les supports à ventouse près du haut du vivier ou caisson à utiliser. Vous pouvez soit utiliser les ventouses, soit les enlever et utiliser les vis en inox #6 x 12.7 mm pour fixer les supports directement à la surface.
- 2.) Fixez le boyau gris flexible à la tête de giclage choisie.
- 3.) Fixez l'autre extrémité du boyau flexible sur la sortie de la pompe d'aération située sur le côté de la pompe.
- 4.) Une fois la pompe prête, connectez les pinces à la batterie 12 volts. Connectez le fil brun à la borne positive (+) et le fil noir à la borne négative (-).
MISE EN GARDE : Assurez-vous que le logement de la batterie est bien ventilé et exempt de vapeurs d'essence avant de connecter les pinces. Ceci est recommandé vu le risque d'incendie par étincelle lors de la connexion des pinces.
- 5.) Vous pouvez utiliser la pompe d'aération pour remplir le vivier. Pour ce faire, tenez la pompe dans l'eau, enlevez le boyau du tube et placez-le dans le vivier. Mettez la pompe en marche et remplissez jusqu'au niveau voulu.
- 6.) Pour amorcer l'aération, placez la pompe submersible dans le fond du vivier et reconnectez le boyau au tube. Mettez la pompe en marche.
- 7.) Ajustez la tête de giclage de façon à ce que le jet ne frappe pas les appâts directement. Le jet ne doit qu'agiter la surface de l'eau pour fournir de l'oxygène au vivier.

REMARQUE : Les têtes et le boyau peuvent être coupés pour les adapter à l'installation.

ENTRETIEN RÉGULIER :

- 1.) Séparez la base à crépine de l'écran/mousse. Rincez-les et assurez-vous qu'il n'y a pas de débris dans la turbine.
- 2.) Gardez les pinces de batterie lubrifiées pour les protéger contre la corrosion.
- 3.) Rincez l'appareil à l'eau douce après chaque usage pour en prolonger la durée utile.



SEACHOICE PRODUCTS, Pompano Beach, FL U.S.A. • www.seachoice.com

The Quality Choice

System Installation and Operating Instructions

Aerator can be used in any cooler, bait bucket, or livewell with a non-porous surface that is clean of all grease and sand, where the suction cups are to be mounted.

1. Place the two suction cup brackets near the top of the cooler or livewell to be used. You may either use the suction cups or remove the cups and use #6 x 12.7 mm stainless steel screws to mount the brackets directly to the surface.
2. Attach flexible gray tubing to spray head you have chosen to use.
3. Attach other end of flexible hose to aerator pump outlet located on side of pump.
4. When ready to use, attach battery clip to 12-volt battery. Connect brown wire to positive (+), and black wire to negative (-) terminals. CAUTION should be taken not to attempt to attach battery clips to battery unless in well ventilated area where no gasoline vapors are present. This is recommended due to the possibility of creating a spark when attaching battery clips to terminals.
5. You can use your Aerator pump to fill your livewell, if your desire. To accomplish this, hold the pump in the water source, remove hose from tube and place in livewell. Turn pump on. Fill to desired level.
6. To start aeration, place submersible pump at bottom of livewell reconnect hose to tube. Turn pump on.
7. Adjust spray head making sure that spray does not hit bait directly. Spray only needs to agitate water surface to provide oxygen to the livewell.

NOTE: Spray heads and hose can be cut to fit your installation requirements.

ROUTINE MAINTENANCE:

1. Remove strainer base and screen/foam. Rinse both clean of debris. Make sure no debris is obstructing the impeller.
2. Battery clips should be kept lubricated to prevent corrosion.
3. Rinse in fresh water after every use to prolong product life.

Instrucciones Para su Instalación y Operación

El aireador se puede usar en toda hielera, balde para carnada o vivero para peces, que tenga una superficie no porosa y sin grasa ni arena, donde se puedan colocar las ventosas.

1. Coloque los dos soportes de las ventosas cerca de la parte superior de la hielera o vivero. Puede usar las ventosas, o retirar las mismas y usar tornillos de acero inoxidable #6 de 12.7 mm para montar los soportes directamente sobre la superficie.
2. Conecte el tubo gris flexible al cabezal del atomizador que eligió usar.
3. Conecte el otro extremo de la manguera flexible a la salida de la bomba aireadora ubicada al costado de la bomba.
4. Cuando esté listo para usarla, conecte la pinza en una batería de 12 V. Conecte el cable café a la terminal positiva (+) y el cable negro a la terminal negativa (-). Se debe tener la PRECAUCIÓN de conectar las pinzas a la batería únicamente en un lugar ventilado sin vapores de gasolina en el ambiente. Esto se recomienda por la posibilidad de que se produzcan chispas cuando se conectan las pinzas en la batería.
5. Puede usar su bomba aireadora para llenar su vivero, si lo desea. Para eso, sujete la bomba en la fuente de agua, retire la manguera y colóquela en el vivero. Encienda la bomba. Llénela hasta el nivel deseado.
6. Para comenzar la aireación, coloque la bomba sumergible en el fondo del vivero y reconecte la manguera. Encienda la bomba.
7. Ajuste el cabezal del atomizador verificando que no se dirige directamente hacia la carnada. El atomizador sólo debe agitar la superficie del agua para proporcionar oxígeno al vivero.

NOTA: Se pueden cortar los cabezales del atomizador y la manguera para que se ajusten a sus necesidades.

MANTENIMIENTO DE RUTINA:

1. Retire la base de aspiración y la pantalla o espuma. Enjuáguelos y sáqueles todos los restos. Verifique que no hay nada que obstruye el rotor.
2. Las pinzas de batería se deben lubricar para evitar la corrosión.
3. Enjuague en agua fresca después de cada uso para prolongar la vida útil del producto.

D'installation et D'usage

L'aérateur convient à tout caisson isolé, bac à appâts ou vivier à surface non poreuse, exempt de graisse et de sable et sur laquelle les ventouses peuvent être fixées.

- 1.) Placez les supports à ventouse près du haut du vivier ou caisson à utiliser. Vous pouvez soit utiliser les ventouses, soit les enlever et utiliser les vis en inox #6 x 12.7 mm pour fixer les supports directement à la surface.
- 2.) Fixez le boyau gris flexible à la tête de giclage choisie.
- 3.) Fixez l'autre extrémité du boyau flexible sur la sortie de la pompe d'aération située sur le côté de la pompe.
- 4.) Une fois la pompe prête, connectez les pinces à la batterie 12 volts. Connectez le fil brun à la borne positive (+) et le fil noir à la borne négative (-).
MISE EN GARDE : Assurez-vous que le logement de la batterie est bien ventilé et exempt de vapeurs d'essence avant de connecter les pinces. Ceci est recommandé vu le risque d'incendie par étincelle lors de la connexion des pinces.
- 5.) Vous pouvez utiliser la pompe d'aération pour remplir le vivier. Pour ce faire, tenez la pompe dans l'eau, enlevez le boyau du tube et placez-le dans le vivier. Mettez la pompe en marche et remplissez jusqu'au niveau voulu.
- 6.) Pour amorcer l'aération, placez la pompe submersible dans le fond du vivier et reconnectez le boyau au tube. Mettez la pompe en marche.
- 7.) Ajustez la tête de giclage de façon à ce que le jet ne frappe pas les appâts directement. Le jet ne doit qu'agiter la surface de l'eau pour fournir de l'oxygène au vivier.

REMARQUE : Les têtes et le boyau peuvent être coupés pour les adapter à l'installation.

ENTRETIEN RÉGULIER :

- 1.) Séparez la base à crépine de l'écran/mousse. Rincez-les et assurez-vous qu'il n'y a pas de débris dans la turbine.
- 2.) Gardez les pinces de batterie lubrifiées pour les protéger contre la corrosion.
- 3.) Rincez l'appareil à l'eau douce après chaque usage pour en prolonger la durée utile.



SEACHOICE PRODUCTS, Pompano Beach, FL U.S.A. • www.seachoice.com

The Quality Choice