

SUBMERSIBLE UNIVERSAL MOUNT COMBINATION TAIL LIGHT

Installation:

1. Disconnect trailer wiring from towing vehicle.
2. At the selected mounting location (passenger side), drill two 1/4" (6.4mm) holes on 2" (51mm) centers. Insert square-necked bolts into the slots. Add lock washers and nuts, and tighten securely.
3. Attach green wire to the stop/turn signal circuit. Attach brown wire to the tail lamp circuit. Attach white wire to grounded location. Make sure all connections are tight and well insulated.
4. Reconnect trailer wiring to towing vehicle.
5. To replace the bulb in the stop/tail/turn signal or side marker light, remove the screws in the lens of the non-operating lamp. Replace the bulb and reinstall the lens.

Instalacion:

1. Desconecte el cable de remolque de remolque del vehículo.
2. A donde vaya a instalar los faros haga dos hoyos de 6.4mm. Inserte los pernos incluidos en la parte trasera de cada luz. Atornille este faro y soporte al lado del remolque donde va el pasajero.
3. Conecte el alambre verde al circuito del alto y direccionales y el alambre café al circuito de la luz trasera. Conecte el alambre blanco del faro a cualquier lugar del remolque donde hagan tierra. Asegúrese de que todas las conexiones están apretadas y con buen aislamiento.
4. Vuelva a conectar los cables del remolque al vehículo remolcador.
5. Para cambiar los focos del faro, quite los tornillos y quite el lente. Vuelva a colocar la bombilla y vuelva a instalar la lente.

Installation:

1. Débrancher le câblage de la remorque du véhicule tracteur.
2. À l'emplacement sélectionné montage (côté passager), percer deux 1/4" (6.4mm) trous sur 2" (51mm) centres. Insérer les boulons carrés cou dans les fentes. Ajouter les rondelles de blocage et des écrous, et bien serrer.
3. Fixer le fil vert au circuit de signal arrêt / tour. Fixer le fil brun sur le circuit de la lampe de queue. Attacher le fil blanc de l'emplacement à la terre. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et bien isolée.
4. Rebranchez le câblage de la remorque au véhicule de remorquage.
5. Pour remplacer l'ampoule dans l'arrêt / arrière / clignotants ou un marqueur de côté de la lumière, enlever les vis dans la lentille de la lampe de non-fonctionnement. Remplacer l'ampoule et réinstaller la lentille.