

WATERPROOF OVER 80" UNIVERSAL TAIL LIGHT

Installation:

1. Disconnect trailer wiring from towing vehicle.
2. At the selected mounting location drill two holes on 2" (50.8mm) centers.
3. Install the light on the driver (left) side. Slide the two mounting bolts into the grooved slots in the back of the light. Slide the License Plate Bracket (LP10S, not included) onto these bolts, making sure that the bracket is angled upward toward the license light and insert in holes on trailer. Attach the white ground wire over a mounting bolt; add lock washers and nuts. Tighten securely.
4. Attach the green wire from the tail light to the stop/turn signal circuit using the wire nut provided. Attach brown wire to the tail lamp circuit. Make sure all connections are tight and well insulated.
5. Reconnect trailer wiring to towing vehicle.

Instalacion:

1. Desconecte el cable de remolque de remolque del vehículo.
2. En el lugar seleccionado, taladre dos hoyos con centros de 2" (50.8mm).
3. Instale la luz al lado del chofer (izquierdo). Mueva los dos pernos de montura a los hoyos en la parte trasera de la luz. Coloque la Montura de Placa (LP10S, no incluido) por sobre estos pernos, asegurando que la montura lleva angulo hacia arriba, apuntando a la luz e inserte en los hoyos del trailer. Asegure el alambre blanco de tierra en uno de estos pernos, usando arandelas de presion y tuercas. Apresione bien.
4. Conecte el alambre amarillo al circuito del alto y direccionales y el alambre café al circuito de la luz trasera. Asegúrese de todas las conexiones están apretadas y con buen aislamiento.
5. Vuelva a conectar los cables del remolque al vehículo remolcador.

Installation:

1. Débrancher le câblage de la remorque du véhicule tracteur.
2. Au lieu de montage forage sélectionnés deux trous sur 2 (50,8 mm) des centres ".
3. Installez la lumière sur le conducteur (à gauche). Faites glisser les deux boulons de montage dans les fentes rainurées dans le dos de la lumière. Faites glisser le support de plaque d'immatriculation (LP10S, non inclus) sur ces boulons, faire en sorte que le support est incliné vers le haut vers la lumière de la licence et l'insérer dans les trous de la remorque. Attacher le fil blanc du sol sur un boulon de montage; ajoutez les rondelles de blocage et des écrous. Serrez fermement.
4. Fixez le fil vert de la queue de lumière pour le circuit de signal Arrêt / tour l'aide de l'écrou de fil fournie. Fixer le fil brun sur le circuit de la lampe de queue. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et bien isolée.
5. Rebranchez le câblage de la remorque au véhicule de remorquage.