

SEALED CLEARANCE MARKER LIGHT

Installation:

1. Disconnect vehicle battery.
2. Use chrome base as template to mark center of two mounting holes and a third hole in the open area beside ground hole for positive lead wire.
3. Drill holes at marked location and attach base with sheet metal screws provided.
4. Attach black wire to headlamp circuit.
5. Insert terminalized end of black lead wire into light terminal.
6. Insert one end of light into base and snap in firmly.
7. Reconnect vehicle battery.

Instalacion:

1. Desconecte bateria.
2. Use base metalica para marcar la posicion de los dos hoyos de montura y uno al lado de tierra para alambre positivo.
3. Taladre hoyos en el lugar indicado y conecte empaquetadura y base con pernos.
4. Conecte alambre negro al circuito de luz.
5. Coloque punta del alambre que trae terminal dentro de la terminal de luz.
6. Inserte una punta de la luz en la base y aprete firmemente.
7. Reconecte bateria.

Installation:

1. Débranchez la batterie du véhicule.
2. Utilisez la base de chrome comme gabarit pour marquer le centre de deux trous de fixation et un troisième trou dans l'espace ouvert à côté trou de terrain pour fil conducteur positif.
3. Percez les trous à l'emplacement marqué et attachent la base avec des vis à tôle fournies
4. Fixez le fil noir au Phare circuit.
5. Insérez terminalize extrémité du fil de fil noir dans la borne de lumière.
6. Insérez une extrémité de la lumière dans la base et enclenchez fermement.
7. batterie du véhicule reconnecter.