

SURFACE MOUNT MARKER CLEARANCE LIGHT WITH REFLEX

Installation:

1. Disconnect trailer wiring from towing vehicle.
2. Mount so that no part of vehicle blocks visibility of light.
3. Drill a 3/8" (9.5mm) hole.
4. Insert the black (+) positive lead wire and connect to the headlamp circuit of vehicle (brown wire on boat/utility trailers).
5. Install light using the washer and nut provided.
6. Check all connections. Verify that bolt is properly grounded to vehicle.
7. Reconnect trailer wiring to towing vehicle.

Instalacion:

1. Desconecte el cable de remolque de remolque del vehículo.
2. Ponga en un lugar donde ninguna parte del vehículo bloquee a luz.
3. Taladre hoyo de 3/8" (9.5mm).
4. Meta alambre negro (+) positivo y conecte al circuito de luz en el vehículo (alambre café en tráileres).
5. Instale usando equipo proveído.
6. Asegurese de las conecciones. Ver si el perno tiene buena tierra.
7. Vuelva a conectar los cables del remolque al vehículo remolcador.

Instalación:

1. cableado del remolque Desconectar del vehículo tractor.
2. Monte para que ninguna parte de los bloques de vehículos visibilidad de la luz.
3. Haga un (9,5 mm) Orificio de 3/8".
4. Inserte el cable positivo negro (+) y la conexión al circuito de los faros del vehículo (cable marrón en remolques barco / utilidad).
5. Instale la luz utilizando la arandela y la tuerca suministrada.
6. Compruebe todas las conexiones. Verifique que el perno está correctamente conectado a tierra al vehículo.
7. Vuelva a conectar el cableado del remolque al vehículo tractor.