

LED WATERPROOF TAIL LIGHT

Installation:

1. Disconnect trailer wiring from towing vehicle.
2. At the selected mounting location (passenger side), drill two 1/4" (6.4mm) holes on 2" (51mm) centers. Insert square-necked bolts into the slots. Add lock washers and nuts, and tighten securely.
3. Install the light on the passenger (right) side. Slide the two mounting bolts into the grooved slots in the back of the light and insert in holes on trailer. Attach the white ground wire over a mounting bolt; add lock washers and nuts. Tighten securely.
4. Attach the green wire from the tail light to the stop/turn signal circuit using the wire nut provided.
5. Connect the brown wire from the tail light to the tail circuit using the wire nut provided.
6. Reconnect trailer wiring to towing vehicle.

Instalacion:

1. Desconecte el cable de remolque de remolque del vehículo.
2. A donde vaya a instalar los faros haga dos hoyos de 6.4mm. inserte los pernos incluidos en la parte trasera de cada luz. Atornille este faro y soporte al lado del remolque donde va el pasajero.
3. Instale la luz al lado de pasajero (derecha). Mueva los dos pernos de montura a los hoyos en el trailer. Conecte el alambre blanco de tierra sobre un perno de montura, use arandelas de presion y tuercas. Aprete bien.
4. Conecte el alambre verde al circuito del alto y direccionales y el alambre café al circuito de la luz trasera. Asegúrese de todas las conexiones están apretadas y con buen aislamiento.
5. Vuelva a conectar los cables del remolque al vehículo remolcador.
6. Vuelva a conectar los cables del remolque al vehículo remolcador.

Installation:

1. Débrancher le câblage de la remorque du véhicule tracteur.
2. À l'emplacement sélectionné montage (côté passager), percer deux 1/4 "(6.4mm) trous sur 2" (51mm) centres. Insérer les boulons carrés cou dans les fentes. Ajouter les rondelles de blocage et des écrous, et bien serrer.
3. Installez la lumière sur le passager (à droite). Faites glisser les deux boulons de montage dans les fentes rainurées dans le dos de la lumière et l'insérer dans les trous de la remorque. Attacher le fil blanc du sol sur un boulon de montage; ajoutez les rondelles de blocage et des écrous. Serrez fermement.
4. Fixez le fil vert de la queue de lumière pour le circuit de signal Arrêt / tour l'aide de l'écrou de fil fournie.
5. Reliez le fil brun de la queue de lumière pour le circuit de la queue en utilisant l'écrou de fil fournie.
6. Rebranchez le câblage de la remorque au véhicule de remorquage.