

LED 6" OVAL SEALED LIGHT FOR SURFACE MOUNT

Installation:

1. Disconnect trailer wiring from towing vehicle.
2. Attach red wire to the stop/turn circuit; attach black wire to the tail lamp circuit. Attach white wire to a grounded location on the vehicle chassis.
3. Reconnect trailer wiring to towing vehicle.

Instalacion:

1. Desconecte el cable de remolque de remolque del vehículo.
2. Conecte alambre rojo al circuito de guiñador/luz de freno, conecte el alambre negro al circuito de luz trasera, el alambre blanco a tierra.
3. Vuelva a conectar los cables del remolque al vehículo remolcador.

Installation:

1. Débrancher le câblage de la remorque du véhicule tracteur.
2. Fixez le fil rouge à la / circuit de tour d'arrêt; fixer le fil noir pour le circuit de la lampe de queue. Attacher le fil blanc à un emplacement à la terre sur le châssis du véhicule.
3. Rebranchez le câblage de la remorque au véhicule de remorquage.