

WATERPROOF UNIVERSAL MOUNT COMBINATION TAIL LIGHTS

Installation:

1. Disconnect trailer wiring from towing vehicle.
2. At the selected mounting location (driver side), drill two 1/4" (6.4mm) holes on 2" (51mm) centers. Insert square-necked bolts into the slots. Add lock washers and nuts, and tighten securely.
3. Attach white wire to a grounded location and the yellow wire to the stop/turn signal circuit. Attach the brown wire to the tail lamp circuit. Make sure all connections are tight and well insulated with electrical tape.
4. Reconnect vehicle battery.
5. To replace the bulb in the stop/tail/turn signal or side marker light, remove the screws in the lens of the non-operating unit. After replacing the bulb make certain the gasket is in place and properly installed to keep it water tight.
6. Reconnect trailer wiring to towing vehicle.

Instalacion:

1. Desconecte el cable de remolque de remolque del vehículo.
2. A donde vaya a instalar los faros haga dos hoyos de 6.4mm. inserte los pernos incluidos en la parte trasera de cada luz. Atornille este faro y soporte al lado del remolque donde va el conductor.
3. Conecte el alambre blanco del faro a cualquier lugar del remolque donde hagan tierra usando las terminales y los tornillos #8 provistos, el alambre amarillo al circuito del alto y direccionales y el alambre café al circuito de la luz trasera.
4. Conecte la bateria.
5. Para cambiar los focos del faro, quite los tornillos y quite el lente. Asegúrese que cuando vuelva a instalar el lente el empaque este bien puesto para que no se meta el agua.
6. Vuelva a conectar los cables del remolque al vehículo remolcador.

Installation:

1. Débrancher le câblage de la remorque du véhicule tracteur.
2. À l'emplacement sélectionné montage (côté conducteur), percer deux 1/4 "(6.4mm) trous sur 2" (51mm) centres. Insérer les boulons carrés cou dans les fentes. Ajouter les rondelles de blocage et des écrous, et bien serrer.
3. Attacher le fil blanc à un emplacement à la terre et le fil jaune sur le circuit de signal arrêt / tour. Fixez le fil brun sur le circuit de la lampe de queue. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et bien isolée avec du ruban électrique.
4. Batterie du véhicule reconnecter.
5. Pour remplacer l'ampoule dans l'arrêt / arrière / clignotants ou un marqueur de côté de la lumière, enlever les vis dans la lentille de l'unité non-exploitation. Après le remplacement de l'ampoule assurez-vous que le joint est en place et correctement installé pour maintenir étanche à l'eau.
6. Rebranchez le câblage de la remorque au véhicule de remorquage.