

# WATERPROOF OVER 80" UNIVERSAL TAIL LIGHT

## Installation:

1. Disconnect trailer wiring from towing vehicle.
2. At the selected mounting location drill two holes on 2" (50.8mm) centers.
3. Install the light on the passenger (right) side. Slide the two mounting bolts into the grooved slots in the back of the light and insert in holes on trailer. Attach the white ground wire over a mounting bolt; add lock washers and nuts. Tighten securely.
4. Attach the green wire from the tail light to the stop/turn signal circuit using the wire nut provided. Attach brown wire to the tail lamp circuit. Make sure all connections are tight and well insulated.
5. Reconnect trailer wiring to towing vehicle.

## Instalacion:

1. Desconecte el cable de remolque de remolque del vehículo.
2. En el lugar seleccionado, taladre dos hoyos con centros de 2" (50.8mm).
3. Instale la luz al lado de pasajero (derecha). Mueva los dos pernos de montura a los hoyos en el trailer. Conecte el alambre blanco de tierra sobre un perno de montura, use arandelas de presion y tuercas. Aprete bien.
4. Conecte el alambre amarillo al circuito del alto y direccionales y el alambre café al circuito de la luz trasera. Asegúrese de todas las conexiones están apretadas y con buen aislamiento.
5. Vuelva a conectar los cables del remolque al vehículo remolcador.

## Installation:

1. Débrancher le câblage de la remorque du véhicule tracteur.
2. Au lieu de montage forage sélectionnés deux trous sur 2 (50,8 mm) des centres ".
3. Installez la lumière sur le passager (à droite). Faites glisser les deux boulons de montage dans les fentes de la rainure à l'arrière de la lumière et l'insérer dans les trous de la remorque. Attacher le fil blanc du sol sur un boulon de montage; ajoutez les rondelles de blocage et des écrous. Serrez fermement.
4. Fixez le fil vert de la queue de lumière pour le circuit de signal Arrêt / tour l'aide de l'écrou de fil fournie. Fixer le fil brun sur le circuit de la lampe de queue. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et bien isolée.
5. Rebranchez le câblage de la remorque au véhicule de remorquage.