



## LED WORK LIGHT INSTRUCTIONS

### Model: 51661

#### INSTALLATION

1. Disconnect vehicle battery.
2. Drill a hole in the desired mounting location and install the lamp using the bolt, nut and lock washer provided.
3. Connect the white wire to any grounded location on the vehicle or with additional wire (using a crimp style butt connector) to the negative(-) terminal of the vehicle's 12-volt battery.
4. Connect the black wire to an additional wire (using a wire nut) and run to the positive(+) terminal of a switch.
5. Reconnect vehicle battery.

#### INSTALACION

1. Desconecte bateria.
2. Taladre un hoyo en el lugar deseado e instale la luz usando el tornillo, la tuerca y arandela de seguridad van incluida.
3. Conecte el cable blanco a cualquier lugar del vehículo con conexión a tierra o con un cable adicional (usando un conector a tope de estilo engarzado) al terminal negativo (-) de la batería de 12 voltios del vehículo.
4. Conecte el alambre negro con otro pedazo de alambre y corra al terminal positivo de algun control en la parte delantera del vehículo.
5. Reconecte bateria.

#### INSTALLATION

1. Débranchez la batterie du véhicule.
2. Percez un trou à l'emplacement de montage souhaité et installez la lampe à l'aide du boulon, de l'écrou et de la rondelle de blocage fournis.
3. Connectez le fil blanc à n'importe quel emplacement mis à la terre sur le véhicule ou avec un fil supplémentaire (à l'aide d'un connecteur bout à bout de style serti) à la borne négative (-) de la batterie 12 volts du véhicule.
4. Connectez le fil noir à un fil supplémentaire (à l'aide d'un serre-fil) et dirigez-le vers la borne positive (+) d'un interrupteur.
5. Rebranchez la batterie du véhicule.